

# 注意 NUS18uj 運搬要領

- 運搬車への積み降ろしは、水平・堅固な場所で行って下さい。運搬車が左右に傾いていると、本機が横滑りし、脱輪・転落の危険があります。
- 履帯が濡れている時は、ウインチを使用して運搬車への積み降ろしをして下さい。
- 本機の固定は、車体内側 4ヶ所固縛用穴及びブーム先端を利用し、確実に運搬車へ固定して下さい。
- 旋回台にある旋回ロックピンにて、必ず旋回ロックをして下さい。
- 本機の子載品が収納され、各カバー扉が、完全にロックされていることを確認して下さい。
- 上記事項を守られない場合、転落・落下事故の恐れがあります。

